

# 遥控器操作说明

本说明书介绍使用遥控器对条屏的基本操作。工程单位可以对其进行修改，在此基础上提供给用户完整的使用说明。**注意，工程单位可利用第六节的介绍将开机信息修改为自己的公司名称或适当的广告词语，但在给用户的使用说明中一定要去掉第六节的内容。**

遥控器为汉字条屏专用遥控器。在本使用说明中，由“[]”括起来的符号表示遥控器上确实存在的按键，由“{}”符号括起来表示对按键的描述定义。

遥控条屏可存储 222 个节目(编号 000–221) 以及一个可临时插播的节目，每个节目最多可有 509 个字符(254 个汉字)。

接通条屏的电源，条屏将首先播放开机信息，然后进入正常的节目播放过程。

插播的节目是预先编辑并且存储在控制卡上的一条信息，必要的时候，按下[Enter]键则马上开始播放该信息。插播节目播放完后会自动重新从被中断的节目开始播放。

## 第一节 调时

正常播放时按[调时]键进入时间调整状态，屏幕显示日期和时间，按[↑]、[↓]键改变时间显示，[←]回上一步，[→]或[Enter]键进入下一步，[退出]键退出修改时钟。

## 第二节 编辑信息

正常播放节目时，按下[编辑]键进入编辑状态：

- <1> 屏幕前 4 个位置显示“000>”，000 表示序号，从 000 到 221；然后显示信息的前几个字符(根据条屏宽度)，可使用[↑]、[↓]找到要操作的位置，输入数字再按[Enter]则可跳到指定的位置；
- <2> 按下[删除]键可删除当前的节目，进入<3>；按下[编辑]键编辑当前节目，进入<4>；按下[插入]键插入一个空节目，然后进入<4>；按[退出]键回播放状态；
- <3> 屏幕提示“确实删除?(Y/N)”，按[Y]或[Enter]键确认删除，返回<1>，其它键直接返回<1>；
- <4> 显示“进入：左移”，[↑]、[↓]键改变进入方式，[←]退回<1>，[→]或[Enter]键进入下一步，[退出]键回<1>；
- <5> 显示“速度：x”，[↑]、[↓]键改变速度，[←]回上一步，[→]或[Enter]键进入下一步，[退出]键回<1>；
- <6> 显示“延时：x”，[↑]、[↓]键改变延时，[←]回上一步，[→]或[Enter]键进入下一步，[退出]键回<1>；
- <7> 显示“显示时间：是”，[↑]、[↓]键改变时间显示，[←]回上一步，[→]或[Enter]键

进入下一步，[退出]键回<1>；

<8> 编辑正文：[Enter]键保存输入内容然后回<1>，[退出]键直接回<1>，其它键编辑正文（参看“第三节正文输入”）。

### 第三节 正文输入

在正文输入时，屏幕左侧占 3 个字符位置显示提示信息，“插>”或“改>”，或“in>”或“ov>”，或“IN>”或“OV>”。它们的表示的意思是：

“插>”：中文输入的插入状态；

“改>”：中文输入的覆盖状态；

“in>”：英文小写的插入状态；

“ov>”：英文小写的覆盖状态；

“IN>”：英文大写的插入状态；

“OV>”：英文大写的覆盖状态。

这些提示信息的颜色也直接表示当前输入字符的颜色。按[中文/英文]键、[颜色]键、[大写/小写]键或[覆盖/插入]键可在这些状态间进行切换；

若处于中文输入状态，按字母键盘进入拼音汉字输入状态，屏幕显示输入的拼音以及可选字符，直到按下数字键选择一个汉字或被全部清空回到信息显示。

若当前处于中文输入，且按下[shift]+{符号|数字}，则输入{全角符号|数字}，若是在英文输入状态下按了[shift]+{符号|数字}，则输入{半角符号|数字}。

### 第四节 修改“插播信息”

正常播放时按[shift]+[Enter]键进入插播信息编辑状态，其后的操作步骤参见“第四节编辑信息”中的<4>至<8>。其<8>中的按[退出]键将播放一次插播信息然后回正常播放。

### 第五节 播放“插播信息”

正常播放时，按[Enter]键临时播放插播的节目，然后回正常播放

### 第六节 编辑“开机信息”

在正常播放的时候，若按顺序输入了“LYTEC”（大小写无关），则可以编辑开机显示的信息。条屏上首先显示“宽度:XX 字”，单位是汉字(16 点)，按[↑]、[↓]可改变宽度，按[退]

出]键回到正常播放，按[Enter]进入修改开机信息过程，后面的操作步骤参见“第三节编辑信息”中的<4>至<8>。其<8>中的按[退出]键将使条屏从开机状态开始播放一次开机信息然后才开始正常的节目播放。

## 第七节 亮度调整

在正常播放的时候，按[↑]、[↓]键可以调整条屏的显示亮度，本条屏控制卡有四级亮度可调整。

## 第八节 关闭/打开条屏

在正常播放的时候，按下[退出]键可以关闭条屏；处于关闭状态的时候，按下[退出键]将打开显示屏。